

INSTRUCTION EN
ANWEISUNGEN DE
NÁVOD SK
NÁVOD CZ
UTASÍTÁS HU
JOYA

EN) REMOTE CONTROLLER

1. Master on
2. Master off
3. Brightness +
4. Brightness -
5. CCT increase (to 6500K)
6. CCT decrease (to 3000K)
7. Unpairing
- 8A/8B/8C. Pairing button
9. 50% / 100% brightness / Night light (4500K)
10. 3000K/4500K/6500K

DE) FERNBEDIENUNG


1. Schaltet alle Lichter ein
2. Schaltet alle Lichter aus
3. Erhöht die Helligkeit
4. Helligkeit reduzieren
5. Farbtemperatur andäring (bis zu 6500K)
6. Farbtemperatur andäring (bis zu 3000K)
7. Entkoppeln
- 8A/8B/8C. Die Kopplungstaste
9. 50% / 100% die Helligkeit / Nachtmodus (4500K)
10. 3000K/4500K/6500K

SK) DIAKOVÝ OVLÁDAČ

1. Zapnutie všetkých svietidiel
2. Vypnutie všetkých svietidiel
3. Zvyšovanie jasu
4. Znižovanie jasu
5. Zvýšenie teploty farieb (do 6500K)
6. Zníženie teploty farieb (do 3000K)
7. Od párovanie
- 8A/8B/8C. Párovacie tlačítko
9. 50% / 100% jasu / Nočný režim (4500K)
10. 3000K/4500K/6500K

CZ) DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

1. Zapnutí všech svítidel
2. Vypnutí všech svítidel
3. Zvyšování jasu
4. Snižování jasu
5. Zvýšení teploty barev (do 6500K)
6. Snížení teploty barev (do 3000K)
7. Od párování
- 8A/8B/8C. Párovací tlačítko
9. 50% / 100% jasu / Noční režim (4500K)
10. 3000K/4500K/6500K



HU) TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Az összes lámpatest bekapcsolása
2. Az összes lámpatest kikapcsolása
3. Fényerő csökkentése
4. Fényerő növelése
5. Fény színhőmérséklet növelése (max 6500K)
6. Fény színhőmérséklet csökkentése (min 3000K)
7. Szétválasztás
- 8A/8B/8C. Párosítás gomb
9. 50% / 100% Fényerő / Éjszakai üzemmód (4500K)
10. 3000K/4500K/6500K

DE) Paarung

Schalte das Licht an. Halten Sie nach dem Anzünden "8A/8B/8C" gedrückt. Wenn das Licht blinkt, ist das Pairing erfolgreich. Wenn dies nicht gelingt, schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es nach 10 Sekunden erneut.

Moduspeicher

1. Falls die Leuchte / Lichtgruppe durch die Fernbedienung aus- und eingeschaltet wird, bleibt die Lampe in der gewählten Position sowie die zuletzt gewählte Temperatur.
2. Für den Fall, dass die Lampe / Gruppe von Lampen ausgeschaltet und anschließend über einen Schalter eingeschaltet wird, behält die Lampe / Gruppe von Lampen die letzte Einstellungen 10 Sekunden, zwischen aus- und einschalten.
Ändern Sie den Modus mit dem Schalter
Sie können die Beleuchtungsmodi mit dem Schalter umschalten und die Leuchten / Gruppe von Leuchten wenn sie innerhalb von 3 Sekunden ein- und ausschalten (4500K, 3000K, 6500K, Nachtmodus).

HU) Párosítás

Kapcsolja be a lámpatestek a fali kapcsolóval majd tartsa a „8A/8B/8C” gombot, ha a lámpa villan akkor a párosítás sikeres. Abban az esetben ha ez nem történik meg kapcsolja le a lámpatestet a fali kapcsolóval majd ismétlje meg a műveletet.

Üzemmódok memóriája

1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsoportot a távirányítónal kapcsolja ki és be az utóljára beállított üzemmódot, fényszint és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a fali kapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsoportot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítását a ki és bekapcsolások között.
Üzemmódok változtatása fali kapcsolóval
Az üzemmódokat válthatja a fali kapcsoló fel és le a kapcsolással 3 másodpercenként. (4500K, 3000K, 6500K, Éjszakai üzemmód)

SK) Párovanie

Zapnite napájanie svietidla. Po zasvetení podržte "8A/8B/8C". Pokiaľ svietidlo zabliká, je párovanie úspešné. V prípade neúspechu vypnite napájanie a skúste to znova po 10 sekundách.
Pamäť režimov
1. V prípade, že svietidlo/skupinu svietidiel vypínate a zapínate diaľkovým ovládačom, zostáva svietidlo v zvolenom nastavení, jase a teplotu akú ste mali naposledy zvolenu.
2. V prípade, že svietidlo/skupinu svietidiel vypínate a následne zapínate pomocou vypínača, svietidlo/skupina svietidiel si uchová posledné nastavenie iba po čase 10 sec. medzi vypnutím a zapnutím.

Üzemmódok memóriája

1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsoportot a távirányítónal kapcsolja ki és be az utóljára beállított üzemmódot, fényszint és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a fali kapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsoportot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítását a ki és bekapcsolások között.
Üzemmódok változtatása fali kapcsolóval
Az üzemmódokat válthatja a fali kapcsoló fel és le a kapcsolással 3 másodpercenként. (4500K, 3000K, 6500K, Éjszakai üzemmód)

CZ) Párování

Zapněte napájení svítidla. Po rozsvícení podržte "8A/8B/8C". Když svítidlo zabliká, je párování úspěšné. V případě neúspěchu vypněte napájení a zkuste to znova po 10 sekundách.
Paměť režimů
1. V případě, že svítidlo vypínáte a zapínáte diaľkovým ovládačem, zostáva svítidlo v zvolenom nastavení, jasu a teplotu, jakou jste měli naposledy zvolenou.
2. V případě, že svítidlo vypínáte a následně zapínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední nastavení, pouze po čase 10 sec. mezi vypnutím a zapnutím.

Üzemmódok memóriája

1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsoportot a távirányítónal kapcsolja ki és be az utóljára beállított üzemmódot, fényszint és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a fali kapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsoportot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítását a ki és bekapcsolások között.
Üzemmódok változtatása fali kapcsolóval
Az üzemmódokat válthatja a fali kapcsoló fel és le a kapcsolással 3 másodpercenként. (4500K, 3000K, 6500K, Éjszakai üzemmód)

EN) Matching Code

Power on the switch. Please press fast and long "8A/8B/8C", when the lamp flickers, the matching is successful. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.
Mode memory
1. If you turn off and on the light by the remote control, the light will remain in the last setting.
2. In the event that the lamp turns off and on by switch, the lamp will retain the last setting only after 3 to 10 seconds between switching off and on.

Üzemmódok memóriája

1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsoportot a távirányítónal kapcsolja ki és be az utóljára beállított üzemmódot, fényszint és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a fali kapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsoportot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítását a ki és bekapcsolások között.
Üzemmódok változtatása fali kapcsolóval
Az üzemmódokat válthatja a fali kapcsoló fel és le a kapcsolással 3 másodpercenként. (4500K, 3000K, 6500K, Éjszakai üzemmód)



manual + more informations on
Handbuch + weitere Informationen zu
návod + viac informácií na
návod + více informací na
kézikönyv + további információ

